

Stäng av Eco-läget på ditt spabad

Så inaktiverar du Economy Mode (Water Care Eco) på spabad med Gecko-styrssystem, så att Spapilot kan styra uppvärmningen fullt ut.

01 Därför ska Eco-läget vara avstängt

Spabadets eget energisparläge (Eco/Economy) sänker på egen hand temperaturen med 11 °C enligt ett schema i spabadet. Det motverkar den smarta värmestyrningen i Spapilot, som redan värmer när elen är som billigast. Med Eco avstängt sköter Spapilot energibesparingen åt dig, automatiskt och utifrån dina elpriser.

Så känner du igen att Eco är aktivt

- Displayen visar texten "**Eco**", ofta växlande med tid och temperatur.
- Vattentemperaturen ligger cirka 11 °C under din inställda temperatur.
- Värmaren startar inte trots att vattnet är svalare än inställt.

OBS

Eco kan vara schemalagt att aktiveras senare även om displayen inte visar "Eco" just nu. Gå igenom stegen nedan för säkerhets skull. Det tar under en minut.

02 Stäng av Eco, steg för steg

Följ avsnittet för just din display. Modellnamnet står oftast på panelens framsida eller i spabadets dokumentation.

Pekskärm: in.k1000, in.k1000+, in.k1001

01 Öppna Water Care

Tryck på **Water Care** i menyn på skärmen.

02 Välj Beginner

Välj läget **Beginner**. Det är det enda Water Care-läget utan Eco-perioder.

03 Bekräfta

En grön bock visas vid Beginner. Klart.

Färgdisplay med knappar: in.k500, in.k800

01 Öppna inställningar

Tryck på **Settings**-knappen (på in.k800 kallas den även Mode).

02 Gå till Water Care

Bläddra till menyn **Water Care**.

03 Välj Beginner

Välj **Beginner** och bekräfta. En grön bock visas vid valt läge.

Klassisk display med knappar: in.k300, in.k330, in.k450, in.k600

01 Öppna programmeringsmenyn

Håll **Light**-knappen intryckt i cirka **5 sekunder** tills programmeringsmenyn visas.

02 Bläddra till EP

Tryck på **Light** upprepade gånger tills displayen visar **EP** (till exempel "EP1").

03 Sätt EP till 0

Tryck på **pil ned** så att värdet blir **0**. EP 0 betyder att Economy är avstängt.

04 Spara

Vänta 10 sekunder utan att trycka på något. Menyn stängs och inställningen sparas automatiskt.

OBS

Om displayen visar **ES** (starttid) eller **Ed** (varaktighet) behöver du inte ändra dem. De har ingen effekt när EP står på 0.

Gecko-appen: in.touch 2 och in.touch 3

01 Öppna Settings

Öppna appen och gå till **Settings** i sidomenyn.

02 Gå till Water Care

Tryck på **Water Care** och välj läget **Beginner**.

03 Ta bort scheman

Finns schemalagda Economy-perioder, ta bort dem med **soptunne-ikonen** vid respektive rad.

in.k200 och in.k120

Dessa paneler saknar Eco-inställningar. Här behöver du inte göra något.

03 Kontrollera att det fungerade

- Displayen ska **inte** längre visa "Eco".
- Din inställda temperatur ska visas utan sänkning.
- Tips: bryt strömmen till spabadet kort och slå på igen. Inställningen ska ligga kvar och displayen ska starta utan "Eco".

SUPPORT

Visas "Eco" fortfarande? Kontrollera att Water Care står på Beginner och att inga Economy-scheman finns kvar i Gecko-appen. Hör annars av dig till oss på **support@zavepower.com** så hjälper vi dig.

Bra att veta

- Eco-sänkningen är alltid 11 °C (20 °F) och kan inte ändras, bara stängas av.
- Spabadet låter aldrig vattnet gå under 15 °C, oavsett läge. Frysskyddet påverkas inte av att du stänger av Eco.
- Water Care-läget styr även filtercyklerna. Beginner ger standardfiltrering dygnet runt.
- Du förlorar ingen energibesparing. Spapilot värmer när elen är som billigast och sparar upp till 80 % av uppvärmningskostnaden.

support@zavepower.com · zavepower.com

Zavepower har inget kommersiellt partnerskap med Balboa Water Group eller Gecko Alliance. Hänvisningar görs uteslutande för att förtydliga teknisk kompatibilitet. Baserat på Zavepowers egen analys och modellering: upp till 80% med Planner de mest volatila spotdagarna, vanligen 40 till 60% på ett spotavtal. Faktisk besparing varierar med ditt elavtal, ditt spa och din plats. Knapp- och menynamn kan variera mellan firmware-versioner, se spabadets dokumentation vid avvikelser.